


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - SISTEMA MPW




1




Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.
(misura della botola + 5 mm)
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno per togliere dislivelli.

2




Prendete il telaio esterno della botola e inseritelo nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, puntate il telaio, fissatelo con dei cunei e inserite dei traversi orizzontali e verticali. Fate attenzione alla direzione di apertura: i click clack devo essere sulla parte superiore.

3



Inserite nella fessura tra il telaio e la muratura la schiuma poliuretanica e lasciatela asciugare per il tempo indicato sulle istruzioni fornite dal produttore.

4




Dopo l'asciugatura della schiuma rimuovete i cunei e i traversi e asportate la parte di schiuma eccedente.

5




Stuccate e intonacate ora sia lo sportello che la parte esterna. Dopo l'intonaco pulite entrambi i telai da eventuali residui. Si consiglia uno stucco e un rasante a base cementizia.

6



Dopo la stuccatura e anche dopo la verniciatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Si consiglia di utilizzare successivamente un impregnante o un primer per esterno.

7



Inserite lo sportello con i perni verso il basso nei fori corrispondenti sul telaio esterno. Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola. Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.

L'applicazione è con APERTURA SOLO A RIBALTA

