



SISTEMA ECO

1




Controllate la completezza del materiale consegnato (nr. 2 chiavi di sollevamento e tappini di chiusura).

2




Piegate le zanche, in modo tale da garantire una completa stabilità di ancoraggio nella gettata.

3




Posizionate il telaio esterno nel foro sul pavimento e verificate che sia a filo della pavimentazione esterna. Dovrebbe esserci minimo uno spazio di 100 mm da poter cementare.

4




Riempite il chiusino con cemento totalmente o parzialmente a filo della pavimentazione di finitura. Cementate l'esterno del chiusino totalmente o a filo della pavimentazione. Fate attenzione a proteggere sia viti che profili dal cemento. non appena il telaio esterno ha fatto presa con il cemento non si potrà più spostare.

5




Ora potete cementare anche la vasca. Fate attenzione che la griglia deve essere coperta totalmente e rimanga 1,5 - 2 cm al di sotto della pavimentazione.

6




Una volta che il cemento ha raggiunto l'80% della durezza pulite i profili a vista del chiusino. Alla fine lasciate asciugare completamente il cemento.

7




Dopo la completa asciugatura del cemento posizionate la pavimentazione esterna di finitura, sia nella vasca che all'esterno del telaio.

8



Pulite i profili visibili del chiusino, rifassate con le viti e coprire con i tappini.

9



Riposizionate la vasca, chiudetela con le viti e rimettete i tappini. Controllate ancora una volta il corretto posizionamento del chiusino.



Istruzioni di montaggio chiusino d'ispezione - SISTEMA PRO+ slim - PRO+ - PRO+MAXI



Una volta che il cemento ha raggiunto l'80% della durezza pulite i profili a vista del chiusino. Alla fine lasciate asciugare completamente il cemento, non appena il telaio esterno ha fatto presa con il cemento non si potrà più spostare.

Acciaio Zincato



Alluminio



FF Systems

Italia



FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it